

<u>Kube FP</u>	<u>Thea FP</u>	<u>Comando</u>	<u>Descrizione del comando e suoi parametri</u>
•	•	1110X + Set vari	Intestazione predefinita 0 Intestazione predefinita 1 (Dipende dai modelli)
•	•	1270X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la funzionalità della taglierina .
•	•	1234X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del LOG della stampante all'esecuzione del Soft-Init.
•	•	1275X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la trasmissione al PC-HOST del piede di scontrino (Footer) NB: (Formato del piede = Data, ora, Numero Scontrino fiscale)
•	•	1315X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l'apertura automatica del cassetto .
•	•	1316X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 gestione cassetto 24 Volt . NB: Per X=0 la stampante pilota il cassetto a 12 Volt.
•		1318X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 Segnalazione acustica " Beep " su vendita. NB: Opzione valida solo a protocollo Custom o DLL e stampa bufferizzata attivati.
•		1319X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 pilotaggio diretto del display. NB: Opzione Valida solo per protocollo Custom o DLL.
•		1320X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 l' annullo automatico delle operazioni sospese al power-off.
•	•	1419XX + Set vari	Imposta l' intensità di stampa (XX compreso tra 00 bassa densità e 12 alta densità)
•	•	1413X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del dettaglio moltiplicazione quantità.
•	•	1423X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa del contatore pezzi sullo scontrino.
	•	1425X + Set vari	Seleziona la dimensione di stampa della TheaF e quindi la dimensione rotolo X = 0 per carta da 70 mm X = 1 per carta da 60 mm
•	•	1430X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la stampa della quantità "1" davanti all'articolo
•	•	1457X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la comunicazione con PC-HOST su COM4. NB: Da utilizzare per i programmi di servizio come CePOS e LogoFISC.
•	•	23001 + Set vari	Invio completo di tutto il contenuto del DFGE verso PC
•	•	23800 + Pag Down	Stampa le vendite dei reparti con azzeramento (Z Report)
•	•	23800 + tasto "+"	Stampa della Chiusura Fiscale in sola lettura (X Report)
•	•	23900 + tasto Set vari	Esecuzione della procedura inizializzazione nuovo DGFE .
•	•	222XY + Set vari	Programmazione intestazione: Scelta delle singole mezze righe da programmare. X = Seleziona la parte di riga da programmare (1= SX e 2= DX) Y = Seleziona il numero della riga (da 1 a 6)
•	•	22299 + Set vari	Esegue la stampa di controllo dell'intestazione programmata.
•	•	22200 + Set vari	Esegue la memorizzazione dell'intestazione programmata.
•	•	331XX + Set vari	Programmazione della descrizione dei reparti. dove XX = N° Reparto (da 01 a 20)
•	•	332YYXXXXX + Set vari	Programmazione dei prezzi prefissati dei reparti. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XXXXX = Prezzo con decimale implicito
•	•	333YYXX + Set vari	Programmazione del valore dell'IVA sul Reparto. YY = N° Reparto (da 01 a 20) XX = Valore aliquota IVA (da 00 a 99)
•	•	444XYZ + Set vari	Stampa di prova logo inviato con LogoFISC X = N° slide di inizio stampa (da 1 a 4) Y = N° slide di fine stampa (da 1 a 4) Z = N° del logo (da 1 a 2)
•	•	445XYZ + Set vari	Attivazione della stampa del Logo in testa allo scontrino dove: X = N° del logo (da 1 a 2) Y = N° Slide (da 1 a 4) Z = 0 (stampa grafica + testo) Z = 1 (stampa solo grafica) NB: digitando 000 si ottiene il default della stampante "solo testo".
•	•	446XXX + Set vari	Setta altezza logo stampato in testa allo scontrino. XXX= Altezza logo in pixel (default 215)
•	•	2004 + Set vari	Stampa della release Hardware e Firmware del prodotto.
•	•	3900 + Set vari	Visualizza la percentuale di DGFE occupato .
•	•	555X + Set vari	Abilita 1 Disabilita 0 la modalità di stampa bufferizzata . NB: Opzione valida solo per protocollo Custom o DLL.
•	•	6660 + Set vari	Attivazione protocollo Custom .
•	•	6661 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud con echo dei caratteri.
•	•	6662 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud con echo dei caratteri.
•	•	6663 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 9.600 baud senza echo dei caratteri.
•	•	6664 + Set vari	Attivazione protocollo Xon-Xoff a 19.200 baud senza echo dei caratteri.
•	•	6666 + Set vari	Attivazione protocollo Custom DLL .
•		9955 + Set vari	Attivazione della procedura di migrazione dalla modalità FP alla modalità ECR.
•	•	9977 + Set vari	Attivazione della memoria fiscale . NB: Procedura di fiscalizzazione, operazione irreversibile.
•	•	9988 + Set vari	Avvio procedura automatica di verificazione periodica.