Mini Customer Display LCD

KUBE DL

Manuale utente





KUBE-DL

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate.

Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM ENGINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

COD. DOMI-KUBE-DL

REV. 1.05

Copyright © 2005 CUSTOM ENGINEERING S.p.A. – Italy

CUSTOM ENGINEERING S.p.A. Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy Tel. : +39 0521-680111 - Fax : +39 0521-610701 http: www.custom.it

Assistenza Tecnica Clienti : Email : support@custom.it



CUST@M

PARTI DEL PRODOTTO

A. Vista esterna anteriore display KUBE DL doppia faccia

- 1- Display 2- Tubo nero
- 3- Connettore interfaccia seriale





B. Vista esterna anteriore display KUBE DL mono faccia

- 1- Display
 2- Connettore interfaccia seriale







INTRODUZIONE

CONTENUTO DEL MANUALE	1
CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE	1
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA	1
DISIMBALLO DEL PRODOTTO	2
CARATTERISTICHE GENERALI	3
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	4

1. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

I.1 CONNESSIONI MODELLO DOPPIA FACCIA 1	1-1
1.1.1 Alimentazione	1-1
I.2 CONNESSIONI MODELLO SINGOLA FACCIA 1	1-2
1.2.1 Alimentazione	1-2
I.3 MONTAGGIO	1-3
I.4 AUTODIAGNOSI	1-5

2. INTERFACCE

2.1 INTERFACCIA SERIALE TTL MODELLO DOPPIA FACCIA	
2.2 INTERFACCIA SERIALE TTL MODELLO SINGOLA FACCIA	2-2

3. ELENCO FUNZIONI

3.1 CARATTERI DI CONTROLLO	
3.1.1 Emulazione ESC/POS	
3.1.2 Emulazione CD5220	

4. SPECIFICHE TECNICHE

4.1 SPECIFICHE TECNICHE	. 4-1
4.2 DIMENSIONI	. 4-3

5. SERIE DI CARATTERI

APPENDICE A - ACCESSORI E RICAMBI

A.1 ACCESSORI	A-1
A.1.1 Kit stand alone per customer display	A-1
A.1.2 Kit tubo per customer display singola faccia	A-2

i



SOMMARIO

Blank page





CONTENUTO DEL MANUALE

Oltre all'Introduzione, in cui sono riportate: le convenzioni utilizzate nel manuale, le informazioni generali sulla sicurezza, le modalità di disimballo della stampante e una breve descrizione della stessa con le caratteristiche principali, il manuale è organizzato nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1: Contiene le informazioni necessarie per installare correttamente il prodotto ed usarlo nel modo adeguato
- Capitolo 2: Contiene le specifiche delle interfacce
- Capitolo 3: Contiene la descrizione del set di comandi del prodotto
- Capitolo 4: Contiene le Specifiche tecniche del prodotto
- Capitolo 5: Contiene le serie di caratteri (font) utilizzati

CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE



NOTA

Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo della stampante



ATTENZIONE

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare la stampante



PERICOLO

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sull'apparecchiatura.
- Prima di pulire staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non usate l'apparecchiatura vicino all'acqua.
- Non collocate l'apparecchiatura su una superficie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate l'apparecchiatura su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate l'apparecchiatura in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta dell'apparecchiatura. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno dell'apparecchiatura in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento del-

C		C		
	U	5	0	1



INTRODUZIONE

l'apparecchiatura.

- Non versate liquidi sull'apparecchiatura. •
- Non intervenite personalmente sull'apparecchiatura, eccetto che per le operazioni di ordi-• naria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate l'apparecchiatura dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico • specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
 - B. È entrato del liquido nell'apparecchiatura;
 - C. L'apparecchiatura è stata esposta a pioggia o acqua;
 - D. L'apparechiatura non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
 - E. L'apparecchiatura è caduta e il contenitore è stato danneggiato;
 - F. L'apparecchiatura presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
 - G. L'apparecchiatura non funziona.

DISIMBALLO DEL PRODOTTO

Rimuovete la stampante dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.

Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza. Δ

Customer Display Doppia Faccia (vedi Fig. 1):

- 1. Scatola
- 2. Imballo sagomato di protezione
- 3. Customer Display modello doppia faccia
- 4. Tubo nero
- 5. Manuale

(Fig.1)

- Aprire l'imballo del prodotto •
- Togliere l'imballo sagomato
- Estrarre il Display
- Togliere il manuale (o Cdrom)
- Conservare la scatola, i vassoi e gli imballi per eventuali trasporti in altre destinazioni.



KUBE-DL

CUST@M

INTRODUZIONE

Customer Display Singola Faccia (vedi Fig. 2):

- 1. Scatola
- 2. Imballo sagomato di protezione
- 3. Customer Display modello singola faccia
- 4. Manuale
- 5. Striscia in velcro per fissaggio su stampante



KUBE-DL

- Aprire l'imballo del prodotto
- Togliere l'imballo sagomato
- Estrarre il Display
- Togliere il manuale (o Cdrom)
- Conservare la scatola, i vassoi e gli imballi per eventuali trasporti in altre destinazioni.

CARATTERISTICHE GENERALI

KUBE DL è un display cliente LCD economico e funzionale, idale per sistemi ECR e POS. Il display può essere singola o doppia faccia, garantendo chiarezza alle informazioni del punto cassa. KUBE DL è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore) :

- 40 caratteri, 20x2 LCD retroilluminato
- pannello display orientabile per permettere un angolo di vista da 8-35°
- Set di caratteri internazionali
- Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 38400 BPS
- Stelo display : doppia faccia Altezza 135 mm.

opzionale per il modello mono faccia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versione Doppia faccia :

Il display KUBE DL (fig.3) doppia faccia è costituito da un pannello display (1), dal tubo (2) con la staffa e da un connettore di interfaccia seriale (3).

Versione Singola faccia :

Il display KUBE DL (fig.4) mono faccia è costituito da un pannello display (1), e da un connettore di interfaccia seriale (2). É stato progettato per essere installato direttamente come segnaposto da tavolo; è disponibile come opzione il piedistallo.





(Fig.3)

(Fig.4)

4



1.1 CONNESSIONI MODELLO DOPPIA FACCIA



1.1.1 Alimentazione

È dotata di un connettore telefonico maschio 8 poli RJ45 per l'alimentazione esterna (vedi Fig. 1.1). Per la pedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella :

PIN	SEGNALE	DESCRIZIONE	(Tab.1.1)
1	+VI	Alimentazione	()
2	+VI	Alimentazione	
3	GND	Segnale massa	
4	GND	Segnale massa	
5	CTS-IN	Pronto a ricevere i dati	
6	RTS-OUT	Pronto a ricevere i dati	
7	RXD-IN	Ricezione dati	
8	TXD-OUT	Trasmissione dati	
US	MS1	1-1	KUBE-DL

Tipo connettore : RJ45 Maschio 8 poli

1.2 CONNESSIONI MODELLO SINGOLA FACCIA



1.2.1 Alimentazione

È dotata di un connettore telefonico maschio 8 poli RJ45 per l'alimentazione esterna (vedi Fig. 1.2). Per la pedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella :

Tipo connettore : RJ45 Maschio 8 poli

PIN	SEGNALE	DESCRIZIONE
1	+VI	Alimentazione
2	+VI	Alimentazione
3	GND	Segnale massa
4	GND	Segnale massa
5	CTS-IN	Pronto a ricevere i dati
6	RTS-OUT	Pronto a ricevere i dati
7	RXD-IN	Ricezione dati
8	TXD-OUT	Trasmissione dati

(Tab.1.2)



1.3 MONTAGGIO

Versione Dopppia faccia

Facendo riferimento alle fig. 1.3 e fig. 1.4 seguire le seguenti indicazioni:

- inserire il connettore (1) del display (2) all'interno del tubo (3);

- inserire quindi il tubo nello scasso presente sotto al display.

(Fig.1.3)

(Fig.1.4)





Versione Singola faccia

Il display KUBE DL mono faccia è stato progettato per essere installato direttamente come segnaposto da tavolo.

È possibile inoltre fissarlo nella parte posteriore della stampante KUBE ⁽¹⁾, tramite velcro, fornito nell'imballo del prodotto, come mostrato in fig. 1.5.

(1) NOTA : è possibile fissarlo anche in altre posizioni a seconda dell'esigenza; prestare attenzione, come distanza, al collegamento del connettore seriale / alimentazione.



(Fig.1.5)



1.4 AUTODIAGNOSI

All'accensione sul pannello display viene visualizzata la configurazione presente in cui vengono riportate (vedi figure 1.6 e 1.7) le seguenti indicazioni :

1° schermata

- la versione firmware.
- la velocità di trsmissione.

2° schermata

- il set di comandi .
- il set di caratteri e la modalità della funzione pass through.

1° Schermata

CDC20X2 Ver. : 1.05 BAUDRATE: 4800

(Fig.1.6)

2° Schermata

COMMAND: ESC/POS CHAR: USA P.T.: SW (Fig.1.7)

Blank page





2. INTERFACCE

2.1 INTERFACCIA SERIALE TTL MODELLO DOPPIA FACCIA



Il Customer Display dispone di un connettore di interfaccia unico RJ45 (vedi fig. 2.1) per il collegamento alla stampante, ad un HOST PC e per l'alimentazione. Nella seguente tabella vengono descritti i segnali presenti sul connettore:

PIN	SEGNALE	IN / OUT	DESCRIZIONE	(Tab.2.1)
1	+VIN	Output	+ 12V	
2	+VIN	Output	+ 12V	
3	GND	-	Segnale di massa	-
4	GND	-	Segnale di massa	
5	CTS	-		
6	RTS	-	Pronto all'invio	-
7	RXD	Ingresso	Ricezione dati	
8	TXD	Uscita	Trasmissione dati	

CUST@M

2-1

2.2 INTERFACCIA SERIALE TTL MODELLO SINGOLA FACCIA



Il Customer Display dispone di un connettore di interfaccia unico RJ45 (vedi fig. 2.1) per il collegamento alla stampante, ad un HOST PC e per l'alimentazione. Nella seguente tabella vengono descritti i segnali presenti sul connettore:

PIN	SEGNALE	IN / OUT	DESCRIZIONE
1	+VIN	Output	+ 12V
2	+VIN	Output	+ 12V
3	GND	-	Segnale di massa
4	GND	-	Segnale di massa
5	CTS	-	
6	RTS	-	Pronto all'invio
7	RXD	Ingresso	Ricezione dati
8	TXD	Uscita	Trasmissione dati

(Tab.2.2)



3.1 CARATTERI DI CONTROLLO

3.1.1 Emulazione ESC/POS

Nella seguente tabella sono elencati tutti i comandi per la gestione delle funzioni nell'Emulazione ESC/POS[™]. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento al display, ma verranno eseguiti soltanto dopo l'esecuzione dei comandi che li precedono. Non esistono comandi con stato di priorità; tutti i comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare è libero di agire.

TABELLA COMANDI

(Tab.3.1)

Com. ASCII	Com. HEX	Descrizione
BS	\$08	Muove il cursore display a sinistra
HT	\$09	Muove il cursore display a destra
LF	\$0A	Muove il cursore display in basso
НОМ	\$0B	Muove il cursore display nella posizione di partenza
CLR	\$0C	Cancella il display
CR	\$0D	Muove il cursore display in alto a sinistra
CAN	\$18	Cancella la linea dove è il cursore
ESC % n	\$1B \$25 (n)	Seleziona/cancella il set di caratteri definito dall'utente
ESC & s n m [a[p]s x a] (m - n+1)	\$1B \$26 s n m [a[p]s x a] (m - n+1)	Definisce i caratteri programmabili dall'utente
ESC = n	\$1B \$3D (n)	Seleziona il dispositivo periferico
ESC ? n	\$1B \$3F (n)	Cancella caratteri definiti dall'utente
ESC @	\$1B \$40	Inizializza il display
ESC R n	\$1B \$52 (n)	Seleziona set di caratteri internazionali
US MD1	\$1F \$01	Specifica modo di sovrascrittura
US MD2	\$1F \$02	Specifica modo scorrimento verticale
US MD3	\$1F \$03	Specifica modo scorrimento orizzontale
US LF	\$1F \$0A	Muove il cursore display in alto
US CR	\$1F \$0D	Muove il cursore display in alto a destra
US \$ (n) (m)	\$1F \$24 (n) (m)	Muove il cursore display nella posizione specificata
US :	\$1F \$3A	Inizio/ fine macro definizione
US @	\$1F \$40	Esegue autotest
US B	\$1F \$42	Muove il cursore display nella posizione in fondo
USE (n)	\$1F \$45 (n)	Seleziona/cancella lampeggio schermo display
US T (h) (m)	\$1F \$54 (h) (m)	Setta display orologio
US U	\$1F \$55	Display orologio
US X (n)	\$1F \$58 (n)	Regola luminosità
US ^ n m	\$1F \$5E n m	Esegue macro

CUST@M

3-1

Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

BS								
[Nome]	Muove il ci	ursore display a sinistra						
[Formato]	ASCII	BS						
	Hex	08						
	Decimale	8						
[Descrizione]	Muove il cu	rsore di una posizione/carattere a sinistra						
[Note]	- Quando il comando, s	- Quando il cursore è tutto a sinistra sulla linea, le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue:						
	1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a sinistra della riga inferiore, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra della riga sopra. Quando è tutto a sinistra della riga superiore, il cursore si muove portandosi tutto a destra della riga in basso.							
	2- Scorrime della riga in riga sopra. dalla linea s linea superi all'estremita	ento verticale: quando il cursore è posizionato tutto a sinistra bassa, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra della Quando è tutto a sinistra della riga superiore, la visualizzazione superiore scorre alla linea inferiore contemporaneamente la fore viene cancellata. in questo momento il cursore si muove a destra della linea in alto.						
	3- Scorrime un posizion sinistra vier	ento orizzontale: Tutti in caratteri sulla linea corrente scorrono di e verso destra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri a ne cancellata.						
[Default]								
[Riferimento] [Esempio]	US MD1, U	IS MD2, US MD3						

HT								
[Nome]	Muove il cu	irsore di	splay a destra					
[Formato]	ASCII	HT						
	Hex	09						
	Decimale	9						
[Descrizione]	Muove il cur	sore di u	na posizione/carattere a des	tra				
[Note]	 Quando il cursore è tutto a destra sulla linea, le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue: 							
	1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a destra della riga sopra, il cursore si muove portandosi tutto sulla sinistra della riga in basso. Quando è tutto a destra della riga in basso, il cursore si muove portandosi tutto a sinistra della riga in alto.							
	2- Scorrime della riga so riga. Quand linea inferio	2- Scorrimento verticale: quando il cursore è posizionato tutto a destra della riga sopra, il cursore si muove portandosi tutto sulla sinistra della riga. Quando è tutto a destra della riga in basso, la visualizzazione della linea inferiore scorre alla linea superiore contemporaneamente la linea						
K	UBE-DL		3-2	CUSTOM				



inferiore viene cancellata. In questo momento il cursore si muove all'estremità sinistra della linea in basso.

3- Scorrimento orizzontale: Tutti i caratteri sulla linea corrente scorrono di un posizione verso sinistra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri a destra viene cancellata.

[Default]		
[Riferimento]	US MD1, US MD2, US MD3	
[Esempio]		

LF							
[Nome]	Muove il cu	ursore display in basso					
[Formato]	ASCII	LF					
	Hex	0A					
	Decimale	10					
[Descrizione]	Muove il cursore in basso di una linea						
[Note]	 Quando il cursore è sulla linea in basso le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue: 						
	1- Modo sovrascrittura: il cursore si muove portandosi, sulla stessa colon- na, sulla riga superiore.						
	2- Scorrimento verticale: I valori visualizzati sulla linea in basso scorrono sulla linea in alto e la linea in basso viene cancellata. Il cursore rimane nella stessa posizione.						
	3- Scorrime	nto orizzontale: Il cursore non si muove.					
[Default]							
[Riferimento] [Esempio]	US MD1, U	S MD2, US MD3					

НОМ								
[Nome]	Muove il ci	Muove il cursore display nella posizione di partenza						
[Formato]	ASCII	HOM						
	Hex	0B						
	Decimale	11						
[Descrizione]	Muove il cursore in alto a sinistra della liena superiore (posizione di par- tenza)							
[Note]	La posizion	e di partenza indica la prima colonna della linea superiore.						
[Default]								
[Riferimento]								
[Esempio]								

CUST@M

CLR		
[Nome]	Cancella il	display
[Formato]	ASCII	CLR
	Hex	0C
	Decimale	12
[Descrizione]	Cancella tut	tti i caratteri visualizzati.
[Note]	• Dopo avei partenza	r eseguito il comando il cursore si porta nella posizione di
[Default]		
[Riferimento]		

CR		
[Nome]	Muove il cu	ursore display in alto a sinistra
[Formato]	ASCII	CR
	Hex	0D
	Decimale	13
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Muove il cui	rsore nella posizione in alto a sinistra sulla linea corrente.

CAN							
[Nome]	Cancella la linea dove è il cursore.						
[Formato]	ASCII	CAN					
	Hex	18					
	Decimale	24					
[Descrizione]	Cancella il c	ontenuto della linea dove è posizionato il cursore					
[Note]	 Dopo aver eseguito il comando il cursore si porta nella posizione in alto a sinistra della linea corrente. 						
[Default]							
[Riferimento] [Esempio]							



ESC % n									
[Nome]	Seleziona / Cancella set di caratteri definito dall'utente								
[Formato]	ASCII	ES	C %	n					
	Hex	1B	25	n					
	Decimale	27	37	n					
[Intervallo]	$0 \le n \le 1$								
[Descrizione]	Seleziona o	cance	ella il s	set di	caratteri definito dall'utente.				
[Note]	 Quando n do il set di ca ESC & il set Quando n selezionato comando no oltremodo g Questo cor 	= 1, i s aratte di car = 0 il s auton on ha e ià def mande	set di c ri defi attere set di c natica effetto inito u o non	carat niti da inte carat men sulla sulla usano ha el	teri definiti dall'utente sono selezionati. Quan- all'utente non è definito usando il comando rno è visualizzato. eri definito dall'utente viene cancellato, viene te il set di caratteri interno. In questo caso, il a selezione caratteri definiti dall'utente che ha do il comando ESC &. ffetto sui caratteri già visualizzati.				
[Default]	n=0								
[Riferimento]	ESC &								
[Esempio]									

ESC & s n m [a	ı [p]s x a] (m	- n +1)									
[Nome]	Definisce ca	aratteri	i progra	amm	abil	idall'u	tente.				
[Formato]	ASCII	ESC	&	s n	m [a [p] s x	x a] m	- n + 1			
	Hex	1B	26	s n	m [a [p1 p:	2ps] x a] r	n - n -	+ 1	
	Decimale	27	37	s n	m [a [p] s >	x a] m	- n + 1			
[Intervallo]	s = 1 32 ≤ n ≤ m	≤ 126	6								
	$0 \le a \le 5$										
	0 ≤ p1ps >	ka ≤2	55								
[Descrizione]	Definisce i caratteri programmabili dall'utente.										
	• s definisce	il nume	ero di by	/te in	sen	so vert	icale.				
	• <i>n</i> specifica finale. Quan	il codio do solo	ce del c un cara	aratte attere	ere (e è d	di inizio efinito :	o per la si usa	a defin n = m.	izione	эе <i>т</i> і	il codice
	• Quattro car (32) e 7EH (ratteri p 126) ne	ossono ella tabe	o esse ella co	ere o odic	definiti a e carat	attrav teri.	erso co	odice	caratt	ere 20H
	 a definisce il numero di dot nella direzione orizzontale. Quando a < 5, dot rimanenti nel lato destro della definizione caratteri sono riempiti co spazi 							< 5, i ti con gli			
	 p1pk sono i dot dati definiti per i caratteri. Questi indicano i modelli per i dot nella direzione orizzontale dal lato sinistro. 										
	 I numeri dei dati sono definiti da s x a. Quando per la comunicazione dei dati sono specificati 8 bits, il bit più significativo viene ignorato. 										
[Note]	• I caratteri p effettivi fino a	rogram alla loro	nmati da b ridefin	all'ute	ente e da	sono de ta dall'	eterm eseci	inati, e uzione	essi rir del co	nango omano	ono do ESC
CUSTOM		3-8	5					KUB	E-D		

	 @ o dallo spegnimento della macchina. Quando solo i caratteri programmati dall'utente sono definiti e non sono selezionati utilizzando il comando ESC %, non sono visualizzabili. 									
[Default] [Riferimento] [Esempio]	ESC %, ESC ?									
ESC = n										
[Nome]	Selezior	na il dispo	sitivo	periferico.						
[Formato]	ASCII	ESC	=	n						
	Hex	1B	3D	n						
	Decimal	e 27	61	n						
[Intervallo]	$1 \le n \le 2$, 31 ≤ n ≤ 3	32							
[Descrizione]	Selezion come seg	a il disposi gue:	tivo al	quale l'host	computer invia	a i dati, utilizzando n				
	n		Funzio	ne						
	1, 31	Seleziona I	a stam	oante	_					
	2. 32 Seleziona il displav									
[Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	 Quando compute Quando dall'host viene tras n = 2 	o la stampa r vengono o il customo computer smesso all	ante è s trasme er disp vengor a stam	stata selezio essi alla star lay è stato s no elaborati pante.	onata con n =1 npante tramite selezionato coi all'interno del o	, tutti i dati dall'host ∋ il display. n n =2, tutti i dati display e nessun dato				
	Cancella	, i carattor	i dofin	iti dall'uto						
[Formato]		FSC	?	n						
[i official]	Hex	1B	3F	n						
	Decimal	- 27	63	n						
[Intervallo]	32 < n <	126	00							
[Descrizione]	Cancella	i caratteri	definiti	dall'utente.						
[Note]	 Questo comando cancella il pattern definito per il codice di carattere specificato da <i>n</i>. Dopo aver cancellato i caratteri definiti dall'utente, viene stampato il pattern corrispondente ai caratteri interni. Se il codice specificato è trasmesso dopo il pattern è cancellato da questo comando, viene visualizzato il codice interno. Se il codice specifico carattere non è definito, questo comando viene 									
KI	JBE-DL			3-6		CUST@M				

ignorato

- Questo comando non ha effetto su caratteri già visualizzati.
- Se il carattere definito dall'utente non è stato definito per quello specifico codice di carattere, la stampante ignora questo comando.

[Default] [Riferimento] ESC & [Esempio]

ESC @						
[Nome]	Inizializza il display.					
[Formato]	ASCII	ESC	@			
	Hex	1B	40			
	Decimale	27	64			
[Descrizione]	Resetta i vari settaggi del display riportandolo ai valori iniziali.					
[Note]	 I settaggi software sono resettati dai loro valori di accensione. I dati nel buffer non sono cancellati 					
	 Dopo l'inizializzazione display, lo schermo del display è cancel cursore si porterà nella posizione iniziale. 					
[Default]						
[Riferimento]						
[Esempio]						

ESC R n				
[Nome]	Seleziona i	il set di ca	ratteri	internazionali.
[Formato]	ASCII	ESC	R	n
	Hex	1B	52	n
	Decimale	27	82	n
[Intervallo]	$0 \le n \le 10$			
[Descrizione]	Seleziona il tabella:	set di cara	atteri int	ternazionali settando <i>n</i> come nella seguente



n	Set di caratteri
0	U.S.A.
1	Francia
2	Germania
3	Gran Bretagna
4	Danimarca I
5	Svezia
6	Italia
7	Spagna
8	Giappone
9	Norvegia
10	Danimarca II

[Default] [Riferimento] [Esempio]

n = 0

[Nome]	Seleziona il modo di sovrascrittura						
[Formato]	ASCII	US	MD1				
	Hex	1F	01				
	Decimale	31	1				
[Descrizione]	Seleziona modo di sovrascrittura come il modo di visualizzazione scher- mo.						
[Note]	• Nel modo sovrascrittura, il codice carattere entra muovendo il cursore tutto a sinistra della linea inferiore quando il cursore è tutto a destra nella linea superiore, e tutto a sinistra della linea superiore quando il cursore è tutto a destra nella linea inferiore.						
	 Questo modo è selezionato quando si accende la tastiera. 						
	 Selezionando il modo sovrascrittura cancella il modo di scorrimento verticale e orizzontale. 						
	 Eccetto quando il cursore è tutto a destra, il codice carattere entra muo- vendo il cursore di un carattere verso destra dopo aver visualizzato il carattere. 						
[Default]							
[Riferimento] [Esempio]	US MD2, U	IS MD:	3				
[]				CUETA			



US MD2						
[Nome]	Seleziona il modo di scorrimento verticale					
[Formato]	ASCII	US	MD2			
	Hex	1F	02			
	Decimale	31	2			
[Descrizione]	Seleziona modo di corrimento verticale come modo di visualizzazione schermo.					
[Note]	 Nel modo di scorrimento verticale, il codice carattere entra muovendo il cursore tutto a sinistra della linea inferiore quando il cursore è tutto a destra nella linea superiore, i caratteri visualizzati scorrono dalla linea superiore alla linea inferiore e cancellano la linea inferiore quando il cursore è tutto a destra nella linea inferiore. In questo momento, il cursore si muove tutto a sinistra della linea inferiore. Selezionando il modo di scorrimento verticale cancella il modo di sovrascrittura e di scorrimento orizzontale. Eccetto quando il cursore è tutto a destra, il codice carattere entra muovendo il cursore di un carattere verso destra dopo aver visualizzato il 					
[Default]						
[Riferimento] [Esempio]	US MD1, U	S MD:	3			

US MD3								
[Nome]	Seleziona il modo di scorrimento orizzontale							
[Formato]	ASCII	US MD3						
	Hex	1F	03					
	Decimale	31	3					
[Descrizione]	Seleziona modo di corrimento orizzontale come modo di visualizzazione schermo.							
[Note]	• Nel modo di scorrimento orizzontale, il codice carattere entra scorrendo tutti i caratteri visualizzati (inclusi virgole e periodi) di un carattere a sini- stra, poi visualizza il nuovo carattere tutto a destra (quando il cursore è tutto a destra di nessuna linea)							
	 Selezionando il modo di scorrimento orizzontale cancella il modo di sovrascrittura e di scorrimento verticale. 							
	 Eccetto quando il cursore è tutto a destra, il codice carattere entra muo- vendo il cursore di un carattere verso destra dopo aver visualizzato il carattere. 							
[Default]								
[Riferimento] [Esempio]	US MD1, U	S MD2	2					
CUST@M		3.	-9	KUBE-DL				

CUST@M	3-9	KUBE-DL

US LF							
[Nome]	Muove il cursore display in alto						
[Formato]	ASCII	US	LF				
	Hex	1F	0A				
	Decimale	31	10				
[Descrizione]	Muove il cursore in alto di una linea.						
[Note]	• Quando il cursore è sulla linea in alto le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue:						
	1- Modo sovrascrittura: il cursore si muove portandosi, sulla stessa colon- na, sulla riga sinferiore.						
	2- Scorrimento verticale: I valori visualizzati sulla linea in superiore scorro- no sulla linea in inferiore e la linea superiore viene cancellata. Il cursore rimane nella stessa posizione.						
	3- Scorrime	nto ori	zzontale: Il cursore non si muove.				
[Default]							
[Riferimento]	US MD1, U	S MD	2, US MD3				
[Esempio]							

US CR

[Nome]	Muove il cursore display in alto a destra					
[Formato]	ASCII	US	CR			
	Hex	1F	0D			
	Decimale	31	13			
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Muove il curs	sore ne	ella posizione in alto a destra sulla linea corrente.			

US \$ (n) (m)						
[Nome]	Muove il c	ursore	e disp	lay r	nella posizione s	pecifica
[Formato]	ASCII	US	\$	n	m	
	Hex	1F	24	n	m	
	Decimale	31	36	n	m	
[Intervallo]	$1 \le n \le 20$					
	m = 1 o 2					
[Descrizione]	Muove il cu	rsore a	alla "n'	' colc	onna e alla "m" line	a.
[Note]	Se un valore eccede all'intervallo specificato per il valore n (colonne) e/o per il valore m, questo comando è ignorato e il cursore non si muove.					
[Default]						
KUBE-DL					3-10	CUST@M

[Riferimento] [Esempio]

US :									
[Nome]	Inizia/termina definizione macro								
[Formato]	ASCII US :								
	Hex 1F 3A								
	Decimale 31 58								
[Descrizione]	Inizia e finisce una difinizione macro.								
[Note]	 Sopra 80 byte possono essere definiti per processi macro (un byte per carattere). 								
	 Il processo di definizione macro parte con il primo comando US: e finisce con il secondo comando US: 								
	• Il ricevimento di uno dei due tipi di dati indicati di seguito sono conside- rati come una macro di errore. Il processo di definizione macro è fermata e tutti seguenti sono elaborati come dati normali. In questo momento, la macro rimane indefinita.								
	1) Il comando US^ è ricevuto durante un processo di definizione macro.								
	2) Il processo di difinizione macro eccede gli 80 byte (eccetto per il co- mando US :)								
	 Per eliminare una definizione macro, mandare il comando US : subito dopo US: 								
[Default] [Riferimento]	US^								
[Esempio]	Esempio di processo di definizione macro								
	PRINT#1,CHR\$(&H1F);CHR\$(&H3A);(1)								
	PRINT#1,CHR\$(&HC);(2)								
	PRINT#1,CHR\$(&H1F);CHR\$(&H45);CHR\$(0);(3)								
	PRINT#1,"Execution MACRO !!";(4)								
	PRINT#1,CHR\$(&H1F);CHR\$(&H45);CHR\$(10);(5)								
	PRINT#1,CHR\$(&H1F);CHR\$(&H3A);(6)								
	 (1) è il comando di partenza e (6) di fine di una definizione macro il 26° byte dati dal (2) al (5) è depositato nell'intervallo della definizione macro. Quando il display riceve l'esecuzione comando macro, i dati definiti sono elaborati in ordine. (riferimento US^). (2) è il comando per cancellare lo schermo. (CRL) (3) e (5) sono comandi di lampeggio (US E) 								

US @						
[Nome]	Esegue autotest					
[Formato]	ASCII	US	@			
	Hex	1F	40			
	Decimale	31	64			
[Descrizione]	Esegue l'autotest.					
[Note]	 Una serie di autotest sono visualizzati. Tutti i valori settati eccetto quelli listati sotto sono inizializzati: Caratteri definiti dall'utente Definizioni macro Valori dell'orologio Dopo aver completato l'auto test, lo schermo è cancellato e il display si 					
[Default] [Riferimento] [Esempio]						

US B			
[Nome]	Muove il cu	ursore	e display in fondo
[Formato]	ASCII	US	В
	Hex	1F	42
	Decimale	31	66
[Descrizione]	Muove il cui	rsore n	nella posizione in fondo.
[Note]	la posizione	in fon	do indica la ventesima colonna dell'ultima linea.
[Default]			
[Riferimento]			
[Esempio]			

USEn							
[Nome]	Seleziona/	cance	lla l'iı	ntervallo del'lamp	beggio schermo		
[Formato]	ASCII	US	Е	n			
	Hex	1F	45	n			
	Decimale	31	69	n			
[Intervallo]	0 ≤ n ≤ 255						
[Descrizione]	Setta o cancella l'intervallo del lampeggio dello schermo.						
	 n specifica l'intervallo del lampeggio. [(n 50 msec.) ON / (n 50 msec.) OFF] è ripetuto. 						
	• Quando n = 0 il display è mantenuto acceso (nessun lampeggio).						
	• Quando n nuto.	= 255	il disp	olay è spento ma il d	contenuto del display è mante-		
K	UBE-DL			3- 12	CUST@M		

[Note]	Questo comando non ha effetto sulla luminosità del display.
[Default]	n = 0
[Riferimento]	
[Esempio]	

USThm								
[Nome]	Setta e visualizza orologio							
[Formato]	ASCII	US	Т	h	m			
	Hex	1F	54	h	m			
	Decimale	31	84	h	m			
[Intervallo]	$0 \le h \le 23$							
	$0 \le m \le 59$							
[Descrizione]	L'orologio è	settat	o e vis	sualiz	zato sulla parte destra della linea inferior	e.		
	• h sono le ore, m sono i minuti.							
[Note]	 Quando qusto comando è inserito, lo schermo è cancellato e l'orario è visualizzato nel modo 24h nella parte destra della linea inferiore. 							
	 L'orologio parte dalla trasmissione del codice h:m:00 							
	• Dopo la visualizzazzione, il cursore si porta nella posizione di partenza.							
	 L'orologio sparisce quando accade una delle seguenti condizioni: 							
	1) il cursore si sposta sulla linea inferiore							
	2) I caratteri visualizzati si spostano sulla linea inferiore.							
	3) E' ricevut	o il co	mand	o CL	R			
	 Se l'orolog display 	jio è ca	ancell	ato, e	esso continua ad essere aggiornato nel			
[Default]	h = 0, m = 0							
[Riferimento]	US U							
[Esempio]								

US U				
[Nome]	Display or	ologio	1	
[Formato]	ASCII	US	U	
	Hex	1F	55	
	Decimale	31	85	
[Descrizione]	L'orologio è	visual	izzato sulla parte	destra della linea inferiore.
[Note]	 Se l'orario è già stato settato utilizzando il comando US T (h) (m), il tempo passato è visualizzato in tempo reale nel formato "ore : minuti : secondi". 			
	 Se l'orario inizializzato tempo reale 	non è dall'a nel fo	stato settato, il te ccensione o dal c rmato "ore : minu	>mpo passato (da quando l'orologio è omando ESC @) è visualizzato in ti : secondi".
	 Dopo la vis 	sualizz	azzione, il cursor	e si porta nella posizione di partenza.
CUST@M		3	-13	KUBE-DL

- L'orologio sparisce quando accade una delle seguenti condizioni:
- 1) il cursore si sposta sulla linea inferiore
- 2) I caratteri visualizzati sis postano sulla linea inferiore.
- 3) E' ricevuto il comando CLR
- Se l'orologio è cancellato, esso continua ad essere aggiornato nel display

[Default] [Riferimento] [Esempio]

US T

1) Display prima di ricevere il comando US T (h) (m):



2) Esempio di un'indicazione di settaggio:

US T h m 1FH 54H 0DH 0EH (31) (84) (14) (15)



Lo schermo è cancellato, e il tempo inserito è visualizzato alla destra della riga inferiore; il conteggio inizia da 14:15:00. In questo momento, il cursore si porta nella posizione iniziale indicato da <u>•</u>.

3) il display riceve dei dati (ABC) :

A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D D
00000000014:15:00

la visualizzazione nella linea sotto non ha effetti sulla visualizzazione della linea sopra.

4) Se riceve LF 10H (16) :



Muovendo il cursore nella linea inferiore si cancella l'orologio visualizzato, ma continuerà a conteggiare il tempo internamente.

Nota: Nell'esempio il cursore viene visualizzato per maggiore chiarezza sulla sua posizione, ma non viene abilitato dal comando US "T"



[Nome]	Regolazior	ne lum	inosi	ità
[Formato]	ASCII	US	Х	n
	Hex	1F	58	n
	Decimale	31	88	n
[Intervallo]	$1 \le n \le 6$			

[Descrizione] Regola la luminosità della fluorescenza del display. n seleziona la percentuale di luminosità come segue:

n	Luminosità			
1	20%			
2	40%			
3	60%			
4	100%			
5	Dissolvenza negativa			
6	Dissolvenza positiva			

[Note] [Default] n = 4 [Riferimento] [Esempio]

US ^ n m								
[Nome]	Esegue ma	cro						
[Formato]	ASCII	US	^	n	m			
	Hex	1F	5E	n	m			
	Decimale	31	94	n	m			
[Intervallo]	$0 \le n \le 255$							
	$0 \le m \le 255$							
[Descrizione]	Esegue processo difinito come macro.							
	 n specifica l'intervallo di tempo per visualizzare caratteri in unita di [n x 20 msec] quando la macro è eseguita. Questo specifica l'intervallo di tempo fra la visualizzazione di ogni carattere sucessivo ma non ha effetto sulla velocità di elaborazione del comando di codice. 							
	• m specifica ripetuta, ess precedente	a l'inte so ripa macro	vallo irte da o è ter	di eso Ill'iniz iuto p	ecuzio zio, dop per [m :	ne. Dove il processo della macro è po lo stato di completamento della k 50 msec].		
[Note]	• Se viene rie interrotta.	cevuto	o dall'I	nosta	qualch	e byte l'esecuzione della macro viene		
	 I settaggi d 	i visua	alizzaz	zione	riman	gono validi alla fine dell'esecuzione		
CUST@M		3	-15			KUBE-DL		

della macro. Dopo che il processo della macro è finito, lo schermo è cancellato e il cursore si porta nella posizione di home. I settaggi di visualizzazione rimangono validi alla fine dell'esecuzione della macro. Se la macro non è definita, questo comando non è valido e il contenuto del display non viene modificato. I comandi ESC @ e US @ se definiti all'interno della macro vengono ignorati. [Default] US: [Riferimento] [Esempio] Esempio di processo di definizione macro e di esecuzione macro PRINT #1, CHR\$ (&H1F); CHR\$ (&H3A); ------(1) #1, CHR\$(&HC);-----(1) PRINT #1, CHR\$ (&H1F); CHR\$ (&H45); CHR\$ (0); ------(1) PRINT #1," Execution MACRO !!";-----(1) PRINT PRINT #1, CHR\$ (&H1F); CHR\$ (&H45); CHR\$ (10); -----(1) PRINT #1, CHR\$ (&H1F); CHR\$ (&H3A); -----(1)

PRINT #1,CHR\$(&H1F);CHR\$(&H5E);CHR\$(5);CHR\$(100);--(2)

• (1) Definizione della macro

• (2) parte l'esecuzione della macro. In questo caso l'intervallo di visualizzazione del carattere è (5 x 20 msec). Dopo 100 msec che è stato visualizzato il carattere "E", viene visualizzato il carattere successivo "x".

CE000000000000000000000000000000000000	

dopo 100 msec

DE X 00000000000000000000000000000000000

L'intervallo dell'esecuzione macro è (100 x 50 msec). Dopo il lampeggio di visualizzazione nella figura seguente è tenuta per 5 secondi, il processo della macro è ripetuto dal cancellamento dello schermo.

```
DExecutionDMACROD!!D
```

KUBE-DL



3.1.2 Emulazione CD5220

Nella tabella seguente sono elencati tutti i comandi per la gestione delle funzioni nella Emulazione CD5220 del display. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento, ma verranno eseguiti solo quando i comandi precedenti sono stati eseguiti. Non vi sono comandi con stato di priorità; tutti i comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare è libero di farlo.

TABELLA COMANDI

(Tab.3.2)

Com. ASCII	Com. HEX	Descrizione
BS	\$08	Muove il cursore display a sinistra
НТ	\$09	Muove il cursore display a destra
LF	\$0A	Muove il cursore display in basso
НОМ	\$0B	Muove il cursore display nella posizione di partenza
CLR	\$0C	Cancella il display
CR	\$0D	Muove il cursore display in alto a sinistra
CAN	\$18	Cancella la linea dove è il cursore
ESC DC1	\$1B \$11	Specifica modo di sovrascrittura
ESC DC2	\$1B \$12	Specifica modo scorrimento verticale
ESC DC3	\$1B \$13	Specifica modo scorrimento orizzontale
ESC % n	\$1B \$25 (n)	Seleziona/ cancella il set di caratteri definito dall'utente
ESC & s n m [a[p]s x a] (m - n+1)	\$1B \$26 s n m [a[p]s x a] (m - n+1)	Definisce i caratteri programmabili dall'utente
ESC * n	\$1B \$2A n	Regola luminosità
ESC = n	\$1B \$3D (n)	Seleziona il dispositivo periferico
ESC ? n	\$1B \$3F (n)	Cancella caratteri definiti dall'utente
ESC @	\$1B \$40	Inizializza il display
ESC Q ACR	\$1B \$51 \$41 (n) x 20 \$0D	Setta modo di visualizzazione stringa, scrive stringa sulla linea superiore
ESC Q BCR	\$1B \$51 \$42 (n) x 20 \$0D	Setta modo di visualizzazione stringa, scrive stringa sulla linea inferiore
ESC Q DCR	\$1B \$51 \$44 (n) x m \$0D	Messaggio linea superiore scorrimento continuo
ESC [A	\$1B \$5B 41	Muove il cursore display in alto
ESC [B	\$1B \$5B 42	Muove il cursore display in basso
ESC [C	\$1B \$5B 43	Muove il cursore display a destra
ESC [D	\$1B \$5B 44	Muove il cursore display a sinistra
ESC [H	\$1B \$5B 48	Muove il cursore display nella posizione di partenza
ESC [K	\$1B \$5B 4B	Muove il cursore display nella posizione più in basso
CUSTOM	3-17	KUBE-DL

Com. ASCII	Com. HEX	Descrizione
ESC [L	\$1B \$5B 4C	Muove il cursore display nella posizione più a sinistra
ESC [R	\$1B \$5B 52	Muove il cursore display nella posizione più a destra
ESC f n	\$1B \$66 (n)	Seleziona set di caratteri internazionali
ESCIxy	\$1B \$6C (x)(y)	Muove il cursore display nella posizione specificata
US B	\$1F \$42	Muove il cursore display nella posizione in fondo

Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

BS					
[Nome]	Muove il cui	rsore display a sinistra			
[Formato]	ASCII	BS			
	Hex	08			
	Decimale	8			
[Descrizione]	Muove il curs	sore di una posizione/carattere a sinistra			
[Note]	- Quando il c comando, su	ursore è tutto a sinistra sulla linea, le operazioni di questo I display, eseguono quanto segue:			
	1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a sinisti della riga inferiore, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra d riga sopra. Quando è tutto a sinistra della riga superiore, il cursore s muove portandosi tutto a destra della riga in basso				
	2- Scorrimen della riga in b riga sopra. Q dalla linea su linea superio all'estremita	to verticale: quando il cursore è posizionato tutto a sinistra passa, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra della quando è tutto a sinistra della riga superiore, la visualizzazione aperiore scorre alla linea inferiore contemporaneamente la re viene cancellata. in questo momento il cursore si muove destra della linea in alto.			
	3- Scorrimen un posizione sinistra viene	to orizzontale: Tutti in caratteri sulla linea corrente scorrono di verso destra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri a cancellata.			
[Default]					
[Riferimento] [Esempio]	ESC DC1, E	SC DC2, ESC DC3			



НТ							
[Nome]	Muove il cursore display a destra						
[Formato]	ASCII HT						
	Hex 09						
	Decimale 9						
[Descrizione]	Muove il cursore di una posizione/carattere a destra						
[Note]	 Quando il cursore è tutto a destra sulla linea, le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue: 						
	1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a destra della riga sopra, il cursore si muove portandosi tutto sulla sinistra della riga in basso. Quando è tutto a destra della riga in basso, il cursore si muove portandosi tutto a sinistra della riga in alto.						
	2- Scorrimento verticale: quando il cursore è posizionato tutto a destra della riga sopra, il cursore si muove portandosi tutto sulla sinistra della riga. Quando è tutto a destra della riga in basso, la visualizzazione della linea inferiore scorre alla linea superiore contemporaneamente la linea inferiore viene cancellata. In questo momento il cursore si muove all'estre- mità sinistra della linea in basso.						
	3- Scorrimento orizzontale: Tutti i caratteri sulla linea corrente scorrono di un posizione verso sinistra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri						
	a destra viene cancellata.						
[Default]							
[Riferimento] [Esempio]	ESC DC1, ESC DC2, ESC DC3						

LF						
[Nome]	Muove il cu	irsore display in bass	0			
[Formato]	ASCII	LF				
	Hex	0A				
	Decimale	10				
[Descrizione]	Muove il cur	sore in basso di una lie	na			
[Note]	 Quando il cursore è sulla linea in basso le operazioni di questo comano sul display, eseguono quanto segue: 					
	1- Modo sovrascrittura: il cursore si muove portandosi, sulla stessa colon- na, sulla riga superiore.					
	2- Scorrimento verticale: I valori visualizzati sulla linea in basso scorror sulla linea in alto e la linea in basso viene cancellata. Il cursore rimane nella stessa posizione.					
	3- Scorrime	nto orizzontale: Il curso	re non si muove.			
[Default]						
[Riferimento]	ESC DC1,	ESC DC2, ESC DC3				
[Esempio]						
CUST@M		3-19	KUBE-DL			

НОМ		
[Nome]	Muove il c	ursore display nella posizione di partenza
[Formato]	ASCII	HOM
	Hex	0B
	Decimale	11
[Descrizione]	Muove il cu tenza)	rsore in alto a sinistra della liena superiore (posizione di par-
[Note]	La posizion	e di partenza indica la prima colonna della linea superiore.
[Default]		
[Riferimento]		
[Esempio]		

CLR		
[Nome]	Cancella il	display
[Formato]	ASCII	CLR
	Hex	0C
	Decimale	12
[Descrizione]	Cancella tut	tti i caratteri visualizzati.
[Note]	 Dopo aver partenza 	r eseguito il comando il cursore si porta nella posizione di
[Default]		
[Riferimento]		

CR		
[Nome]	Muove il cu	ursore display in alto a sinistra
[Formato]	ASCII	CR
	Hex	0D
	Decimale	13
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Muove il cui	rsore nella posizione in alto a sinistra sulla linea corrente.



CAN					
[Nome]	Cancella la	l linea dove è il cursore.			
[Formato]	ASCII	CAN			
	Hex	18			
	Decimale	24			
[Descrizione]	Cancella il d	Cancella il contenuto della linea dove è posizionato il cursore			
[Note]	 Dopo aver eseguito il comando il cursore si porta nella posizione in alto a sinistra della linea corrente. 				
[Default]					
[Riferimento]					
[Esempio]					

ESC DC1						
[Nome]	Seleziona i	l mod	o di sov	rascrittu	ıra	
[Formato]	ASCII	ESC	DC1			
	Hex	1B	11			
	Decimale	27	17			
[Descrizione]	Seleziona m mo.	nodo d	i sovraso	rittura co	ome il modo di visualizzazione scher-	
[Note]	 Nel modo s tutto a sinist linea superi tutto a destr Questo modo 	sovras ra dell ore, e a nella odo è s	crittura, i a linea in tutto a sii i linea inf seleziona	l codice feriore q nistra del eriore. ito quanc	carattere entra muovendo il cursore uando il cursore è tutto a destra nella lla linea superiore quando il cursore è do si accende la tastiera.	
	 Selezionando il modo sovrascrittura cancella il modo di scorrimento verticale e orizzontale. 					
	• Eccetto qu vendo il curs carattere.	iando i sore di	l cursore un carat	è tutto a tere vers	destra, il codice carattere entra muo- so destra dopo aver visualizzato il	
[Default]						
[Riferimento] [Esempio]	ESC DC2,	ESC [DC3			
ESC DC2						
[Nome]	Seleziona i	l mod	o di sco	rrimento	o verticale	
[Formato]	ASCII	ESC	DC2			
	Hex	1B	12			
	Decimale	27	18			
[Descrizione]	Seleziona modo di corrimento verticale come modo di visualizzazione schermo.					
[Note]	• Nel modo di scorrimento verticale, il codice carattere entra muovendo il					
CUST@M		3-	-21		KUBE-DL	

cursore tutto a sinistra della linea inferiore quando il cursore è tutto a destra nella linea superiore, i caratteri visualizzati scorrono dalla linea superiore alla linea inferiore e cancellano la linea inferiore quando il cursore è tutto a destra nella linea inferiore. In questo momento, il cursore si muove tutto a sinistra della linea inferiore.

• Selezionando il modo di scorrimento verticale cancella il modo di sovrascrittura e di scorrimento orizzontale.

• Eccetto quando il cursore è tutto a destra, il codice carattere entra muovendo il cursore di un carattere verso destra dopo aver visualizzato il carattere.

[Default][Riferimento][Esempio]

ESC DC3

[Nome]	Seleziona il	modo	o di scorrimento orizzontale
[Formato]	ASCII	ESC	DC3
	Hex	1B	13
	Decimale	27	19
[Descrizione]	Seleziona mo schermo.	odo di	corrimento orizzontale come modo di visualizzazione
[Note]	 Nel modo d tutti i caratter stra, poi visua tutto a destra Selezionan sovrascrittura Eccetto qua vendo il curso carattere. 	i scorr i visua alizza di nes do il m a e di s indo il ore di i	imento orizzontale, il codice carattere entra scorrendo alizzati (inclusi virgole e periodi) di un carattere a sini- il nuovo carattere tutto a destra (quando il cursore è ssuna linea) nodo di scorrimento orizzontale cancella il modo di scorrimento verticale. cursore è tutto a destra, il codice carattere entra muo- un carattere verso destra dopo aver visualizzato il
[Default]			
[Riferimento] [Esempio]	ESC DC1, E	SC D	C2

ESC % n				
[Nome]	Seleziona / Cancella set di caratteri definito dall'utente			
[Formato]	ASCII	ESC	%	n
	Hex	1B	25	n
	Decimale	27	37	n
[Intervallo]	$0 \le n \le 1$			
[Descrizione]	Seleziona o	cancel	a il se	t di caratteri definito dall'utente.
[Note]	• Quando n	= 1, i se	t di ca	ratteri definiti dall'utente sono selezionati. Quan-

	_	_		-
			רח	
41				

3-22



	do il set di caratteri definiti dall'utente non è definito usando il comando
	ESC & il set di carattere interno è visualizzato.
	• Quando n = 0 il set di caratteri definito dall'utente viene cancellato, viene selezionato automaticamente il set di caratteri interno. In questo caso, il comando non ha effetto sulla selezione caratteri definiti dall'utente che ha oltremodo già definito usando il comando ESC &
	• Questo comando non na effetto sui caratteri gia visualizzati.
[Default]	n=0
[Riferimento]	ESC &
[Esempio]	

ESC & s n m [a [p]s x a] (m - n +1)								
[Nome]	Definisce caratteri programmabilidall'utente.							
[Formato]	ASCII	ESC	&	s n m [a [p] s x a] m - n + 1				
	Hex	1B	26	s_n_m[a [p1 p2ps] x a] m - n + 1				
	Decimale	27	37	s n m [a [p] s x a] m - n + 1				
[Intervallo]	s = 1 $32 \le n \le m \le 126$ $0 \le a \le 5$ $0 \le p1ps x a \le 255$							
[Descrizione]	Definisce i ca	ratteri	prograr	nmabili dall'utente.				
	 s definisce il numero di byte in senso verticale. n specifica il codice del carattere di inizio per la definizione e m il codice finale. Quando solo un carattere è definito si usa n = m. 							
	• Quattro cara (32) e 7EH (1	atteri po 26) nel	ossono Ila tabe	essere definiti attraverso codice carattere 20H lla codice caratteri.				
	• a definisce i dot rimanenti spazi	l nume nel lato	ro di do o destro	t nella direzione orizzontale. Quando a < 5, i o della definizione caratteri sono riempiti con gli				
	• p1pk sor per i dot nella	no i dot i direzic	dati de one oriz	finiti per i caratteri. Questi indicano i modelli zontale dal lato sinistro.				
	• I numeri dei dati sono spe	dati so ecificati	no defi 8 bits,	niti da s x a. Quando per la comunicazione dei il bit più significativo viene ignorato.				
[Note]	• I caratteri programmati dall'utente sono determinati, essi rimangono effettivi fino alla loro ridefinizione data dall' esecuzione del comando ESC @ o dallo spegnimento della macchina.							
	• Quando solo i caratteri programmati dall'utente sono definiti e non sono selezionati utilizzando il comando ESC %, non sono visualizzabili.							
[Default] [Riferimento] [Esempio]	ESC %, ESC	??						

[Formato]	ASCII	ESC	*	n	
	Hex	1B	2A	n	
	Decimale	27	42	n	
[Intervallo]	$1 \le n \le 6$				
[Descrizione]	Regola la	luminosi	tà del	la fluorescenza del d	isplay.
	n selezion	a la perc	entua	ale di luminosità com	e segue:
		n		Luminosità	
		1		20%	
		2		40%	
		3		60%	
		4		100%	
		5	0	Dissolvenza negativa	
		6	[Dissolvenza positiva	
[Noto]					
[Note]	n - 4				
[Delault]	11 – 4				
[Esempio]					
[]					
ESC = n					
[Nome]	Seleziona	il dispo	nsitiv	o periferico	
[Formato]	ASCII	ESC	=	n	
[i oimato]	Hex	1B	3D) n	
	Decimale	27	61	n	
[Intervallo]	1 ≤ n ≤ 2, 3	31 ≤ n ≤	32		
[Descrizione]	Seleziona	il dispos	sitivo a	al quale l'host compu	iter invia i dati, utilizzando n
	come segi	le:			
	n		F	unzione]
	1, 31	Selezio	na la	stampante	-
	2, 32	Selezio	na il	display	-
[Note]	• Quando	a stamp	ante	è stata selezionata o	⊔ on n =1. tutti i dati dall'host
[]	computer	vengond	trasr	nessi alla stampante	tramite il display.
	Quando	il custor	ner dis	splay è stato selezior	nato con n =2, tutti i dati
	dall'host c	omputer	veng	ono elaborati all'inte	rno del display e nessun dato
K	UBE-DL			3-24	CUSTOM

Regolazione luminosità

ESC * n

[Nome]

n = 2

viene trasmesso alla stampante.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

ESC ? n							
[Nome]	Cancella i caratteri definiti dall'utente.						
[Formato]	ASCII	ESC	?	n			
	Hex	1B	3F	n			
	Decimale	27	63	n			
[Intervallo]	$32 \le n \le 126$						
[Descrizione]	Cancella i caratteri definiti dall'utente.						
[Note]	• Questo comando cancella il pattern definito per il codice di carattere specificato da <i>n</i> . Dopo aver cancellato i caratteri definiti dall'utente, viene stampato il pattern corrispondente ai caratteri interni.						
	 Se il codice specificato è trasmesso dopo il pattern è cancellato da questo comando, viene visualizzato il codice interno. 						
	 Se il codice specifico carattere non è definito, questo comando viene ignorato 						
	 Questo comando non ha effetto su caratteri già visualizzati. Se il carattere definito dall'utente non è stato definito per quello specifico codice di carattere, la stampante ignora questo comando. 						
[Default] [Riferimento] [Esempio]	ESC &						

ESC @			
[Nome]	Inizializza i	l displa	ıy.
[Formato]	ASCII	ESC	@
	Hex	1B	40
	Decimale	27	64
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Resetta i va • I settaggi s	ri settag software	ggi del display riportandolo ai valori iniziali. sono resettati dai loro valori di accensione.

CUST@M

ESC Q A CR						
[Nome]	Setta modo superiore	o di visu	ualiz	zazio	one string	ja, scrivi stringa sulla linea
[Formato]	ASCII	ESC	Q	А	(n) x 20	CR
	Hex	1B	51	41	(n) x 20	0D
	Decimale	27	81	65	(n) x 20	13
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Setta modo	di visua	lizza	izione	e stringa, s	crivi stringa sulla linea superiore.

ESC Q B CR						
[Nome]	Setta modo inferiore	o di visu	ualiz	zazio	one string	a, scrivi stringa sulla linea
[Formato]	ASCII	ESC	Q	В	(n) x 20	CR
	Hex	1B	51	42	(n) x 20	0D
	Decimale	27	81	66	(n) x 20	13
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Setta modo	di visua	lizza	izione	e stringa, s	crivi stringa sulla linea inferiore.

ESC	Q	D	 CR

[Nome]	Messaggio	Messaggio linea superiore scorrimento continuo					
[Formato]	ASCII	ESC	Q	D	(n) x 20	CR	
	Hex	1B	51	44	(n) x 20	0D	
	Decimale	27	81	68	(n) x 20	13	
[Intervallo]	m < 40						
[Descrizione] [Note]	Messaggio	Messaggio linea superiore scorrimento continuo					
[Default]							
[Riferimento]							
[Esempio]							



ESC [A								
[Nome]	Muove il c	Muove il cursore display in alto						
[Formato]	ASCII	ESC] [A				
	Hex	1B	5B	41				
	Decimale	27	91	65				
[Descrizione]	Muove il cu	rsore i	n alto	di una linea				
[Note]	 Quando il cursore è sulla linea in basso le operazioni di questo coma sul display, eseguono quanto segue: 1- Modo sovrascrittura: il cursore si muove portandosi, sulla stessa col na, sulla riga superiore. 2- Scorrimonto vorticalo: I valori visualizzati sulla linea in basso scorroi 							
	sulla linea in alto e la linea in basso viene cancellata. Il cursore rimane nella stessa posizione.							
	3- Scorrime	nto ori	zzont	ale: Il cursore non si muove.				
[Default]								
[Riferimento]								
[Esempio]								

ESC [B									
[Nome]	Muove il c	ursore	e disp	lay in basso					
[Formato]	ASCII	ESC] [В					
	Hex	1B	5B	42					
	Decimale	27	91	66					
[Descrizione]	Muove il cu	Muove il cursore in basso di una linea							
[Note]	 Quando il cursore è sulla linea in basso le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue: 								
	1- Modo sovrascrittura: il cursore si muove portandosi, sulla stessa colon- na, sulla riga superiore.								
	2- Scorrimento verticale: I valori visualizzati sulla linea in basso scorrono sulla linea in alto e la linea in basso viene cancellata. Il cursore rimane nella stessa posizione.								
	3- Scorrime	nto ori	zzonta	ale: Il cursore non si muove.					
[Default]									
[Riferimento]									
[Esempio]									

ESC [C					
[Nome]	Muove il ci	ursore	disp	lay a destra	
[Formato]	ASCII	ESC)[С	
	Hex	1B	5B	43	
	Decimale	27	91	67	
[Descrizione]	Muove il cu	rsore c	li una	posizione/carattere a destra	
[Note]	 Quando il cursore è tutto a destra sulla linea, le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue: 1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a destra della riga sopra, il cursore si muove portandosi tutto sulla sinistra della riga in basso. Quando è tutto a destra della riga in basso, il cursore si muove portandosi tutto. 				
	2- Scorrime della riga so riga. Quanc linea inferio inferiore vie mità sinistra 3- Scorrime	ento ve opra, il lo è tut re sco ne car a della	rticale curso to a de rre alla icellat linea i	e: quando il cursore è posizionato tutto a destra re si muove portandosi tutto sulla sinistra della estra della riga in basso, la visualizzazione della a linea superiore contemporaneamente la linea a. In questo momento il cursore si muove all'estre- in basso.	
	un posizion a destra vie	e vers ne car	o sinis cellat	itra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri a.	
[Default]					
[Riferimento]					

[Esempio]

ESC [D						
[Nome]	Muove il cu	ursore	disp	lay a sinistra		
[Formato]	ASCII	ESC) [D		
	Hex	1B	5B	44		
	Decimale	27	91	68		
[Descrizione]	Muove il cui	rsore d	li una	posizione/carattere a sinis	stra	
[Note]	- Quando il comando, s	- Quando il cursore è tutto a sinistra sulla linea, le operazioni di questo comando, sul display, eseguono quanto segue:				
	1- Modo sovrascrittura: quando il cursore è posizionato tutto a sinistra della riga inferiore, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra della riga sopra. Quando è tutto a sinistra della riga superiore, il cursore si muove portandosi tutto a destra della riga in basso.					
	2- Scorrimento verticale: quando il cursore è posizionato tutto a sinistra della riga in bassa, il cursore si muove portandosi tutto sulla destra della riga sopra. Quando è tutto a sinistra della riga superiore, la visualizzazione dalla linea superiore scorre alla linea inferiore contemporaneamente la linea superiore viene cancellata. in questo momento il cursore si muove all'estremita destra della linea in alto.					
K	UBE-DL			3-28	CUSTOM	

3- Scorrimento orizzontale: Tutti in caratteri sulla linea corrente scorrono di un posizione verso destra. il cursore non si muove ma l'area dei caratteri a sinistra viene cancellata.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

Muove il cur	sore	displ	ay nella posizione di partenza
ASCII	ESC	[Н
Hex	1B	5B	48
Decimale	27	91	72
Muove il curs tenza)	ore in	alto a	a sinistra della linea superiore (posizione di par-
La posizione	di par	tenza	indica la prima colonna della linea superiore.
	Muove il cur ASCII Hex Decimale Muove il curs tenza) La posizione	Muove il cursore ASCII ESC Hex 1B Decimale 27 Muove il cursore in tenza) La posizione di par	Muove il cursore displASCIIESC [Hex1B5BDecimale2791Muove il cursore in alto atenza)La posizione di partenza

ESC [L								
[Nome]	Muove il ci	Muove il cursore display in alto a sinistra						
[Formato]	ASCII	ESC) [L				
	Hex	1B	5B	4C				
	Decimale	27	91	76				
[Descrizione] [Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]	Muove il cu	rsore n	ella p	sizione in alto a sinistra sulla linea	a corrente.			

ESC [R					
[Nome]	Muove il ci	ursore	disp	lay in alto	a destra
[Formato]	ASCII	ESC] (R	
	Hex	1B	5B	52	
	Decimale	27	91	82	
[Descrizione]	Muove il cu	rsore n	ella p	osizione in	alto a destra sulla linea corrente.
[Note]					
[Default]					
[Riferimento]					
[Esempio]					
CUST@M		3.	-29		KUBE-DL

ESC f n

[Nome]	Selez
[Formato]	ASCI

Seleziona il set di caratteri internazionali.

ASCII	ESC	f	n
Hex	1B	66	n
Decimal	e 27	102	n

 $0 \le n \le 10$

[Intervallo] [Descrizione]

Seleziona il set di caratteri internazionali settando *n* come nella seguente tabella:

n	Set di caratteri
0	U.S.A.
1	Francia
2	Germania
3	Gran Bretagna
4	Danimarca I
5	Svezia
6	Italia
7	Spagna
8	Giappone
9	Norvegia
10	Danimarca II

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0

ESC I x y							
[Nome]	Muove il ci	ursore	disp	lay	nella posiz	zione specific	a
[Formato]	ASCII	ESC	I	х	У		
	Hex	1B	6C	х	У		
	Decimale	27	108	х	У		
[Intervallo]	$1 \le x \le 20$						
	y = 1, 2						
[Descrizione]	Muove il cu	rsore al	la "x"	colo	onna e alla '	"y" linea.	
[Note]	Se un valor per il valore	e ecceo y, ques	de all' sto co	inte mai	rvallo speci ndo è ignor	ificato per il valo ato e il cursore	ore x (colonne) e/o non si muove.
[Default]							
K	UBE-DL				3-30		CUST@M

[Riferimento] [Esempio]

US B						
[Nome]	Muove il ci	ursore	e display in fondo			
[Formato]	ASCII	US	В			
	Hex	1F	42			
	Decimale	31	66			
[Descrizione]	Muove il cu	rsore n	nella posizione in fondo.			
[Note]	la posizione in fondo indica la ventesima colonna dell'ultima linea.					
[Default]						
[Riferimento]						
[Esempio]						

Blank page





4.1 SPECIFICHE TECNICHE

La tabella 4.1 riporta le principali caratteristiche tecniche.

(Tab.4.1)

Specifiche display				
Metodo di visualizzazione	Display a cristalli liquidi retroillu	iminato		
Numero di caratteri	40 (20 colonne x 2 linee)			
Colore retroilluminazione	Verde			
Specifiche carattere				
Tipo carattere	Alfanumerico	96		
	Set di caratteri internazionali	12		
Font carattere	Matrice 5 x 8 dot			
Dimensione carattere (L x H)	6 mm x 9.66 mm			
Punto carattere	7.2 mm x 10.98 mm			
Spazio tra i caratteri	1.2 mm			
Spazio tra le righe	1.32 mm			
Specifiche elettriche	•			
Tensione di alimentazione	11 ÷ 26 Vdc ± 10%			
Corrente	0.18A (Mono faccia) 0.3A (Doppia faccia)			
Condizioni ambientali	•			
Temperatura di funzionamento	0°C ÷ 50°C			
Umidità relativa	10% ÷ 85% senza condensa			
Temperatura di stoccaggio/ Umidità	-20 °C ÷ +70 °C / 10% ÷ 90%			
Interfaccie disponibili	Seriale RS232 / TTL e Pass trhough			
Baud rate	600 ÷ 38400			
Emulazioni	ESC/POS, CD5220			
Affidabilità	•			
МТВЕ	68509 ore			
Standard di conformità	1			
Sicurezza elettrica	73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione			
	EN60950			
Compatibilità Elettromagnetica	a 89/336/CEE- Direttiva compatibilità EMC			
	EN55024			
	EN55022 class B			
Prove climatiche	IEC 68-2			

CUST@M 4-	· 1	KUBE-DL
-----------	-----	---------

4. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche meccaniche				
Angolo vista	8 ÷ 35 °			
Angolo di rotazione	360°			
Angolo di inclinazione	5°			



4. SPECIFICHE TECNICHE

4.2 DIMENSIONI

Nella seguente figura sono riportate le dimensioni del Customer Display Doppia faccia.

Vista inferiore



130,6

92,5

Б

Vista Frontale

Vista superiore



CUST@M KUBE-DL 4-3

(Fig.4.1)

4. SPECIFICHE TECNICHE

Nella seguente figura sono riportate le dimensioni del Customer Display Singola faccia.

(Fig.4.2)

Vista Frontale







Vista superiore





5.1 SET DI CARATTERI

Nella figura 5.1 viene riportato il set di caratteri.

(Fig.5.1)

Upper 4 bit Lower 4 bit	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
0					=									••••••
1							• ••				•		- 	I?
2													•	
3			ļ	****						•			•	·
4								••		•	-i-i		•	
5	•***	•		!!		I[•						
6				I.,.I		۱ _{۰.} .۱								
7	-				•	II	•	•• ••]			:!-		I	
8	1				- ···	[:+:]		•			•		ŀ	
9		·)		•••••		•!				-::				·•
А		**	• [[]		·								ļ ^j .	
В	•••		ŀ:			-				-:::			l	:-!
С	:=			****										
D									•••••					
E			 ··· 	*	·``									
F	•• ^{••}				I)			•						

CUST@M

.

5-1

5. SERIE DI CARATTERI

Blank page





APPENDICE A - ACCESSORI E RICAMBI

A.1 ACCESSORI

A.1.1 Kit Stand alone per customer display

È disponibile un kit per la versione stand alone x customer display.

PCXSP-CDKUBE	Kit stand alone x customer display
--------------	------------------------------------

Il kit è composto da (vedi fig. A.1) :

- Adattatore(1);

- Cavo seriale x dsplay (2);

- adattatore x reti F/F RJ45 (3).



Specifiche adattatore a 230Vac

Specifiche di Ingresso				
Tensione di ingresso	230 Vac			
Frequenza di ingresso	50 Hz			

Specifiche di Uscita	
Tensione di uscita	18Vdc

(Tab.A.1)

CUST@M

Istruzioni di collegamento

Per collegare il kit fare riferimento alla fig. A.2 e procedere nel seguente modo :

- collegare il connettore jack dell'adattatore nel connettore jack del cavo seriale e la spina dell'adattatore all'alimentazione di rete;
- collegare il connettore RJ45 del cavo seriale all'adattatore x reti;
- collegare il connettore RJ45 del display ⁽¹⁾ all'adattatore x reti.



⁽¹⁾ **NOTA**: Il modello riportato in fig. A.2 è indicativo sul suo utilizzo; l'operazione descritta è valida anche per il modello mono faccia.



A.1.2 Kit Tubo per customer display Singola faccia

È disponibile un kit per il customer display singola faccia.

(Tab.A.2)

PCXSP-CDDL-M	Kit tubo x customer display DL mono
--------------	-------------------------------------

KUBE-DL	A-2	CUSTOM

APPENDICE A - ACCESSORI E RICAMBI

Il kit è composto da (vedi fig. A.3) : - Tubo per display mono faccia (1);





Istruzioni di collegamento

Facendo riferimento alle fig. A.4 e fig. A.5 seguire le seguenti indicazioni:

- inserire il connettore (1) del display (2) all'interno del tubo (3);
- inserire quindi il tubo nello scasso presente sotto al display.



A-3

APPENDICE A - ACCESSORI E RICAMBI

Vista laterale

<u>Dimensioni</u>

Vista inferiore



Vista Frontale

