

FASY ZEPHYR PLUS

CONFIGURAZIONE PER STAMPA FATTURA FISCALE

PER USCIRE DALLA MODALITÀ
ON-LINE DIGITARE 111 E POI
"CHIAVE". OPPURE 222 E "CHIAVE"
NEL CASO DI COLLEGAMENTO OPOS.

VERSIONE FIRMWARE SICURAMENTE
FUNZIONANTE FASY PER FATTURE
Zephyr Plus

+++++

NON FISCALE

FASY 05039400

01/06/11

RR.255

S_3V: 7, S_UP: 208, PR_PE: 244

DV_OP: 220, PR_TM: 158, DV_CL: 51

CUTPOS: 255, PR_SE: 0, PR_TH: 153

DV_OP: 3, DV_CU: 3

PR_SE: 20002 FUJITSU 80mm

MF_DEVID: 91, MF_MANID: 32

RAM_SIZE: 1024 Kbytes

ECR_MODEL: 102

MODE COM1: RS232/USB

RS232

BAUD RATE:

38400

ECR_PROTOCOL TYPE:

PEX

*****DGFE COMPATIBILE*****

FILE01: [MATF] (0002)

FILE02: [FSCF] (0001)

FILE04: [TSTF] (0010)

FILE07: [FSZF] (0001)

FILE08: [CFGF] (0001)

26/02/15 14:20 @0004 SNF0058 ST0078

NUMERO DI MATRICOLA: 5A301134

NON FISCALE

PER STAMPARE VERSIONE
FIRMWARE ANDARE
IN ASSETTO "X" CON
TASTO "CHIAVE" E POI
PREMERE X (PER).

TORNARE IN ASSETTO "R" CON
TASTO "CHIAVE", DIGITARE 111
E "CHIAVE" PER TORNARE ON-LINE.

X ABILITARE STAMPA FATTURA
FASY
Zephyr Plus

+++++

NON FISCALE

(030) FLAGS VIDIMA

FLAGS VIDIMA

00010000

10000000

26/02/15 14:05 @0004 SNF0057 ST0077

NUMERO DI MATRICOLA:

5A301134

NON FISCALE

ANDARE IN ASSETTO "P"
CON TASTO "CHIAVE" E
DIGITARE 030 POI "SUBTOT."
ED IMPOSTARE BANCO 1 E
BANCO 2 COME SOPRA,
CONFERMANDO CON SUBTOT.
TORNARE IN ASSETTO "R" CON
TASTO "CHIAVE". DIGITARE 111
E "CHIAVE" PER TORNARE ON-LINE.