

Senza nome

PRT300 FX (CUSTOM KUBE F)

DISABILITA PORTA ETHERNET:

1330 ==> TASTO FUNZIONE ==> PASSWORD (00000 DEFAULT) ==> FRECCIA DX/SX X SCELTA
==> CONTANTE (X CONFERMA)

ABILITA PORTA SERIALE:

1324 ==> TASTO FUNZIONE ==> PASSWORD ==>> CONTROLLO DA PC ==> CONTANTE X
CONFERMA

ABILITA PROTOCOLLO CUSTOM DLL

1327 ==> TASTO FUNZIONE ==> PASSWORD ==>> CUSTOM DLL ==> CONTANTE X CONFERMA

COPIA E INCOLLA LA DLL CUSTOM (VERS. 116) SU WINDOWS SYSTEM32

NOTE FUNZIONAMENTO:
(LE PROVE LE HO FATTO DAL PC RICCARDOTGS QUINDI ALCUNI ERRORI NON ESCLUDO CHE
SIANO CAUSATI
DAL MIO PC O DALL 'ARCHIVIO DEL KISSBAR -- FORMATTERO'!!!

GESTIONE VENDITA:

- VENDITA OK
- GESTIONE RESTO OK
- GESTIONE SCONTO OK
- GESTIONE MAGGIORAZIONE OK
- GESTIONE MAGGIORAZIONE + SCONTO OK

GESTIONE FATTURA FISCAL PRINTER:

- MESSAGGIO DI ERRORE POI STAMPA IL DOCUMENTO
- FATTURA FISCAL PRINTER NON FISCALE E SU UNA COPIA
- NON GENERA IL PDF

CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

- MESSAGGIO DI ERRORE IN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO POI STAMPA
- NON GENERA IL PDF

GESTIONE SCONTRINO PARLANTE

- STAMPA PARTITA IVA
- STAMPA CODICE FISCALE
- STAMPA ENTRAMBI
- GESTIONE RESTO OK