

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
19/12/11	CONFIG. REG. CASSA	RCH

RCH x RETAIL | PRINTF

DA FARE SUL PC

SERIALE:

Impostare Multidriver PRINTF
 Imposta COM

USB:

Installa Virtual Driver
 Impostare Multidriver PRINTF
 Imposta COM

ETHERNET:

Impostare Multidriver PRINTF 192.168.1.10.23 (IndirizzoIP | Porta TCP)

IMPORTANTE!!! Lo spazio dopo il nome della stampante "PRINTF" indica che è collegata in modalità ethernet.

DA FARE SU REGISTRATORE FISCALE:

5 Contanti → 555 (psw) → SUBTOTALE (stampa elenco funzioni)

Vers. Firmware 1.2.0. (Visualizza versione con 999 → CONTANTI)

941 → CONTANTE (Entri in programmazione SERIALE/USB/ETHERNET)

REPARTO | PREZZO REPARTO (Per cambiare voce tra i menu)

STORNO (Per tornare al menu principale)

932 → ABILITA STAMPA BUFFERIZZATA

Ps: Se stampa ma non taglia... → ABILITA FIDELITY : NO

** NON FISCALE **

** PORTA SERIALE **

```
Baudrate                9600
Bit dati                 8
Bit di stop              1
Parita'                 Nessuna
Protocollo               Standard
```

*** USB ***

```
Baudrate                9600
Bit dati                 8
Bit di stop              1
Parita'                 Nessuna
Protocollo               Standard
```

** IMPOSTAZIONI DI RETE **

```
IP                      192.168.1.10
Subnet Mask              255.255.255.0
Gateway                  192.168.1.1
Porta                    23
MAC                      00:50:C2:D2:64:0A
Protocollo
```

```
NR.0018                 30/01/13 12:24
```

** NON FISCALE **

Note per l'installazione

Assistenza RCH: 0422.365222 (Matteo Genio m.genio@rch.it | Andrea Valongo a.vallongo@rch.it)